

Montageanleitung bodenstehender Wannenmischer

Linie Romantica von Treemme (rubinetteria3m.it)



Der Mischer besteht aus zwei separaten Teilen mit zwei verschiedenen Artikelnummern.

Und zwar aus dem Mischer und aus den beiden bodenstehenden Rohren.

Zu diesem Produkt wird KEIN Bodenteil geliefert!

Die beiden Rohre werden direkt in das bauseitige Metallrohr hineingeschraubt. Innengewinde 1/2" !

Die beiden Rohre müssen im Lot stehen. Das Stichmass von 150 mm muss unbedingt eingehalten werden.

Die Leitungen müssen einbetoniert werden.

Unser Montagevorschlag:

Die horizontal verlegte Kalt- und Warmwasserleitung im Unterlagsboden können aus Kunststoff sein. Die beiden kurzen vertikalen Rohre jedoch müssen ZWINGEND aus Metall sein und über ein 1/2" Innengewinde verfügen. **OK Rohr = bündig fertig Boden.** (OK Boden)

Um sicher zu stellen, dass die vertikalen Rohre des bodenstehenden Mischer wirklich auch im Lot stehen werden, müssen die beiden kurzen vertikalen Rohrstummel im Boden unbedingt auch im Lot stehen!

Diese beiden vertikalen Rohre inklusive der 90°-Bögen müssen mit Beton eingegossen werden!

Bereiten Sie im Magazin bitte zwei provisorische Rohre mit 1/2" Innengewinde vor.

Diese schrauben Sie in die beiden kurzen vertikalen Rohrstummel.

Achten Sie darauf, dass das Stichmass 150 mm beträgt!

Nehmen Sie Holzlatten, Schraubzwingen, Hammer sowie Nägel und eine Wasserwaage und fixieren Sie die beiden provisorischen Rohre so, dass selbige vertikal im Lot stehen.

SO: JETZT KÖNNEN SIE EINBETONIEREN!

