

# ARCHÈ



-  CC = Cromo - Chrome
-  JJ = Nichel spazzolato - Brushed nickel
-  BC = Bianco/Cromo - White/Chrome
-  NC = Nero/Cromo - Black/Chrome



**ARCHÈ**  
Art. 02\_\_



**ARCHÈ - CASCATA**  
Art. 24\_\_




**ARCHÈ - SWAROVSKI**  
Art. 29\_\_



**0210**  
Miscelatore monocomando lavabo  
Washbasin mixer  
(A RTVT125)

2410 - CASCATA


2910 - SWAROVSKI



**0221**  
Miscelatore monocomando lavabo  
Washbasin mixer  
(A RTVT125)


2421 - CASCATA

2921 - SWAROVSKI





2410




**0212**  
 Miscelatore monocomando  
 lavabo alto  
 Washbasin mixer, high tube  
**(A RTVT125)**

2412 - CASCATA

2912 - SWAROVSKI






**0214**  
 Miscelatore monocomando  
 lavabo da terra  
 Floor standing washbasin mixer  
 (A RTVT125)

2414 - CASCATA



2914 - SWAROVSKI



**0251**  
 Miscelatore monocomando lavabo incasso  
 Concealed washbasin mixer  
 (A RTVT130)

2451 - CASCATA

2951 - SWAROVSKI




PER IL CORPO INCASSO VEDI PAGINA 370  
 FOR CONCEALED BODY SEE PAGE 370



**0220**  
 Miscelatore monocomando bidet  
 Bidet mixer  
 (A RTVT125)

2420 - CASCATA


2920 - SWAROVSKI





0251

0251  
 Miscelatore monocomando  
 lavabo incasso  
 Concealed washbasin mixer



H=300 mm	
1.0 bar	235 mm
2.0 bar	270 mm
3.0 bar	278 mm





0200



**0203**  
 Miscelatore monocomando  
 vasca da terra  
 Floor standing bathtub mixer  
 (A RTVT130)


**2903 - SWAROVSKI**






**0200**  
 Miscelatore monocomando  
 esterno vasca  
 Wall-mtd. bathtub mixer  
 (A RTVT130)

**2900 - SWAROVSKI**



**0260\***  
 Gruppo doccia con doccetta  
 e soffione anticalcare  
 Wall-mtd. shower set, anti-limescale  
 hand-shower and shower head  
 (A RTVT130)

\* Finitura NC/BC: soffione cromato  
 \* NC/BC finishes: chrome shower head




**0208**  
 Miscelatore monocomando  
 doccia incasso  
 Concealed shower mixer  
 (A RTVT126)



PER IL CORPO INCASSO VEDI PAGINA 370  
 FOR CONCEALED BODY SEE PAGE 370










**0249**  
 Miscelatore monocomando  
 vasca/doccia incasso  
 Concealed bath/shower mixer  
 (A RTVT126)

PER IL CORPO INCASSO VEDI PAGINA 370  
 FOR CONCEALED BODY SEE PAGE 370




**0247\_\_01\***  
 Soffione a parete anticalcare  
 Anti-limescale shower-head

\* Finitura NC/BC: soffione cromato  
 \* NC/BC finishes: chrome shower head



**6530**  
 Kit saliscendi  
 senza presa acqua  
 Sliding-bar kit without  
 wall hose outlet



**0251\_\_05**  
 Bocca a muro con rosone  
 Wall-mtb spout with flange

**2451\_\_05 - CASCATA**

**2951\_\_05 - SWAROVSKI**







0716  
Batteria lavabo  
3 hole washbasin  
(D RTVT101)

3216 - CASCATA



3116 - SWAROVSKI



0752  
Gruppo lavabo a muro  
Wall mounted 3 hole washbasin  
(D RTVT101)


3252 - CASCATA

3152 - SWAROVSKI



0706  
Batteria bordo vasca a 5 fori con doccetta estraibile  
5 holes deck-mounted bathtub  
(D RTVT101)

3106 - SWAROVSKI



Maniglie disponibili  
Available handles



METAL  
Maniglia  
Handle



ETNITE  
Maniglia  
Handle